



# Schnellstart-Anleitung

Deutsch



1. Lautsprecher
2. Linke Auswahltaste
3. Taste OK
4. Anruftaste
5. Kamera-Direktzugriff
6. Top 10-Favoriten
7. Mailbox
8. Internationale Vorwahl/Symbole
9. Mikrofon
10. Rechte Auswahltaste
11. Telefonat beenden/ Ein/Aus
12. Navigationstasten
13. Nachrichten-Schnell taste
14. Eingabemodus/ Stumm-Modus



15. Blitzlicht und Taschenlampe
16. Rotes Licht = Akku schwach/ wird geladen
17. Grünes Licht = Neue Nachricht/Anruf in Abwesenheit
18. Kameralinse
19. Notruftaste
20. Kopfhörerausgang
21. Ladegerätebuchse
22. Zweites Mikrofon
23. Lautsprecher
24. Lautstärkeregelung

**Hinweis!** Alle Abbildungen dienen nur zur Veranschaulichung und geben die tatsächlichen Geräte möglicherweise nicht genau wieder. Die Artikel, die im Lieferumfang Ihres Geräts enthalten sind, können variieren. Dies hängt von der Software und dem Zubehör ab, die in Ihrer Region erhältlich sind bzw. von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden. Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erhalten. Das mitgelieferte Zubehör bietet die beste Leistung für Ihr Telefon.

**WICHTIG!** Möglicherweise nutzt Ihr Gerät Datendienste. Je nach Ihrer Datenübertragungsgebühr können Ihnen für Datendienste wie Textnachrichten oder die Nutzung standortbasierter Dienste zusätzliche Gebühren entstehen. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren für Ihren Vertrag erkundigen.

## 1. ERSTE SCHRITTE

### 1.1. Auspacken Ihres neuen Telefons

Nehmen Sie zunächst Ihr neues Telefon und alle enthaltenen Artikel aus der Verpackung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und vollständig durch, um sich mit dem Gerät und den Grundfunktionen vertraut zu machen. Das vollständige Handbuch erhalten Sie unter [www.doro.com](http://www.doro.com) oder über unsere Telefonauskunft.


- Die im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Artikel und Zubehörteile können variieren. Dies hängt von der Region oder dem Dienstleister ab.
- Das Erscheinungsbild und die Eigenschaften können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
- Sie können weiteres Zubehör von Ihrem örtlichen Doro-Händler erwerben.
- Stellen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität mit dem Gerät sicher.
- Verwenden Sie nur Akkus und Zubehör, die für den Gebrauch mit diesem speziellen Modell zugelassen sind. Der Anschluss anderer Zubehörgeräte kann Gefahren verursachen und die Typenzulassung und Garantie des Telefons ungültig machen.
- Die Verfügbarkeit aller Zubehörelemente kann sich abhängig von den Herstellerfirmen ändern. Weitere Informationen zu verfügbarem Zubehör erhalten Sie auf der Website von Doro.

### Einlegen von Speicherkarte, SIM-Karte und Akku

**Wichtig!** Schalten Sie das Telefon zuerst aus und trennen Sie es vom Ladegerät, bevor Sie die Akkufachabdeckung entfernen.

### Entfernen der Abdeckung des Akkufachs:


Auf der Rückseite des Telefons befindet sich eine kleine Vertiefung. Ziehen Sie vorsichtig daran, um das Akkufach zu öffnen.



**Wichtig!** Seien Sie vorsichtig beim Öffnen des Akkufachs, um Ihre Fingernägel nicht zu beschädigen. Biegen oder verdrehen Sie die Akkufachabdeckung nicht übermäßig, da sie sonst beschädigt werden kann.

### Legen Sie die SIM-Karte ein:

**Hinweis!** Dieses Gerät akzeptiert nur Nano-SIM-Karten (4FF). Die Nutzung inkompatibler SIM-Karten kann die Karte selbst, das Gerät sowie die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.




Die Kontakte der Karten dürfen beim Einlegen in die Kartenhalterungen nicht zerkratzt oder verbogen werden.

Legen Sie die SIM-Karte Ihres Mobilfunkanbieters ein.

Achten Sie darauf, dass die Kontakte der SIM-Karte nach innen zeigen und dass die abgeschrägte Kante so ausgerichtet ist wie auf der Abbildung gezeigt.


**Tipp:** Wenn es sehr schwierig ist, die SIM-Karte zu entfernen oder auszutauschen, befestigen Sie einen Streifen Klebeband auf dem freiliegenden Teil der SIM-Karte, um sie herauszuziehen.



### Einlegen der Speicherkarte:

Sie können bei Bedarf eine Speicherkarte einlegen, um die Speicherkapazität Ihres Telefons zu erweitern. So können Sie mehr Dateien, Bilder und Videos speichern. Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Speicherkarte wie oben dargestellt nach unten zeigen.

**Hinweis!** Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die mit diesem Gerät kompatibel sind. Kompatible Kartentypen sind u. a. microSD, microSDHC, microSDXC. Inkompatible Speicherkarten können die Karte selbst, das Gerät sowie alle auf der Karte gespeicherten Daten beschädigen.




### Einlegen des Akkus:

Legen Sie den Akku mit den Kontakten nach oben links ein. Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.

### 1.2. Aufladen

Wir empfehlen, das Telefon vollständig aufzuladen, bevor Sie es zum ersten Mal benutzen.

Bei niedriger Akkuleistung wird  angezeigt und ein akustisches Warnsignal ausgegeben. Verbinden Sie den USB-C-Anschluss des Ladekabels mit der Ladegerätebuchse  oder legen Sie das Gerät in eine Ladestation. Verbinden Sie das andere Ende des Ladekabels mit einem USB-Netzadapter und stecken Sie diesen in eine Wandsteckdose.

Alternativ verbinden Sie das Kabel vom Ladeausgang  des Telefons mit einem USB-Eingang an einem Computer.

**Hinweis:** Aus Umweltgründen ist im Lieferumfang kein Ladegerät enthalten. Dieses Gerät kann mit den meisten USB-Netzadaptern und einem Kabel mit USB-C-Stecker betrieben werden. Verwenden Sie keine USB-Ladegeräte, die nicht den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen. Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss mindestens 0,60 Watt betragen, wie für die Funkanlage benötigt, und darf 2,75 Watt nicht überschreiten, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen. Sie können Ladegeräte mit höherer Leistung verwenden, die Ladegeschwindigkeit wird dabei jedoch nicht erhöht. Der USB-C-Ladeanschluss ist nicht audiofähig und unterstützt keinen Anschluss eines USB-C-Headsets.

### 1.3. Stromsparen



Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose. Um Energie zu sparen, schaltet sich das Display nach einiger Zeit ab. Um es wieder zu aktivieren, drücken Sie eine beliebige Taste. Die Akkuleistung lässt mit der Zeit nach, das heißt, dass die Gesprächs- und Standby-Zeiten bei regelmäßigem Gebrauch immer kürzer werden.

Bei längerem Gebrauch kann sich das Telefon warm anfühlen. In der Regel ist das normal. Um Überhitzen zu vermeiden, kann sich das Telefon während des Aufladens abschalten.

Um die Batterielebensdauer zu verlängern, aktivieren Sie die **Akkupflege** entweder im Inbetriebnahme-Assistenten oder später in den **Einstellungen**. Bei Aktivierung wird das Laden bei 80 % gestoppt, um die Verschlechterung der Batterie zu reduzieren.

### 1.4. Ein- und Ausschalten des Telefons

**Hinweis!** Vergessen Sie nicht, den Displayschutz zu entfernen.

1. Halten Sie die rote Taste  am Telefon gedrückt, um es ein-/auszuschalten. Bestätigen Sie mit **OK**. Um das Telefon wieder einzuschalten, halten Sie die rote Taste erneut gedrückt.
2. Ist die SIM-Karte gültig, aber mit einem PIN-Code (Personal Identification Number) gesperrt, wird **PIN-Code** angezeigt. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie **OK**. Zum Löschen wählen Sie **Löschen** ( rechte Auswahltaste).

**Hinweis!** Wurde mit Ihrer SIM-Karte kein PIN- und PUK-Code mitgeliefert, wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

**Versuche:** # zeigt die Anzahl der verbleibenden Versuche zur PIN-Eingabe an. Sind keine Versuche mehr übrig, wird die Mitteilung **PIN blockiert** angezeigt. Die SIM-Karte muss dann mit dem PUK-Code (Personal Unblocking Key) freigegeben werden.


1. Geben Sie den PUK-Code ein und bestätigen Sie ihn mit **OK**.
2. Geben Sie einen neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN-Code erneut ein und bestätigen Sie mit **OK**.


### 2. WIE IHR TELEFON FUNKTIONIERT

Wenn Sie das Telefon erstmalig in Betrieb nehmen, werden Sie vom Inbetriebnahme-Assistenten angeleitet, einige Grundeinstellungen vorzunehmen.

Wählen Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **Fertig**.

### 2.1. Beschreibungen in diesem Dokument

Die Beschreibungen in diesem Dokument basieren auf der Einrichtung Ihres Telefons zum Kaufzeitpunkt. Die Anweisungen beginnen in der Regel im Startbildschirm. Drücken Sie  (rot), um den Startbildschirm anzuzeigen. Einige Beschreibungen sind vereinfacht.

Der Pfeil () gibt die nächste Aktion bei Schritt-für-Schritt-Anleitungen an.

### 2.2. Umgang mit dem Telefon

#### Auswahltasten

Die Auswahltasten haben verschiedene Funktionen. Die aktuelle Tastenfunktion wird über der Auswahltaste im Display angezeigt.

#### Kontakte

Drücken Sie diese Taste, um Ihre Kontakte anzuzeigen. Sie wird als rechte Auswahltaste im Ruhedisplay angezeigt.

#### Optionstaste

- Drücken Sie diese Taste, um weitere Optionen im ausgewählten Menü anzuzeigen.
- Sie wird als linke Auswahltaste in ausgewählten Menüs angezeigt.

#### Zurück

- Mit dieser Taste kehren Sie zum letzten Bildschirm zurück. Sie wird als rechte Auswahltaste in ausgewählten Menüs angezeigt.

#### Anruf (grün):

- Eine Nummer wählen oder einen eingehenden Anruf entgegennehmen.
- Anrufliste aufrufen.

### Telefonat beenden/Ein/Aus (rot):

- Drücken, um Anrufe zu beenden oder zum Startbildschirm zurückzukehren.
- Zum Ein- bzw. Ausschalten lang gedrückt halten.

### Notruf :

- Drücken Sie diese Taste, um einen Notruf zu tätigen.

### Top 10-Favoriten

- Drücken, um einen der ersten 10 Kontakte (Favoriten) im Telefonbuch anzurufen.

### Kamera


- Zum Starten der Kamera-App drücken.

### Nachricht

- Drücken Sie diese Taste, um die Nachrichten-App zu starten.

### 2.3. Navigationstasten:

- Mit den **Navigationstasten** navigieren Sie nach oben und unten.
- Verwenden Sie die mittlere Taste (auf der **OK** steht), um das Hauptmenü zu öffnen, Elemente auszuwählen und Aktionen zu bestätigen. Diese Taste wird im weiteren Verlauf dieses Dokuments als **OK** dargestellt.



### Lautstärkeregelung:

Verwenden Sie die Tasten an der Seite des Geräts, um die Lautstärke einzustellen. Während eines Telefonats kann damit die Kopfhörerlautstärke eingestellt werden.

### Einstellen der Sprache:

Die standardmäßig eingestellte Sprache wird durch die SIM-Karte bestimmt.


Gehen Sie zum **Menü**, indem Sie **OK** drücken, gehen Sie dann zu **Einstellungen**  $\rightarrow$  **Allgemein**  $\rightarrow$  **Sprache**  $\rightarrow$  **Sprache**, und wählen Sie die gewünschte Sprache, indem Sie **OK** drücken.

### Einstellen von Uhrzeit und Datum:

Datum und Uhrzeit können automatisch vom Netzwerk abgerufen werden.

Gehen Sie zum **Menü**, indem Sie **OK** drücken, und gehen Sie dann zu **Einstellungen**  $\rightarrow$  **Allgemein**  $\rightarrow$  **Zeit und Datum**. Hier können Sie **Zeit einstellen** oder **Datum einstellen auswählen**. Sie können auch die von Ihrem Netzbetreiber bereitgestellten Angaben zu Uhrzeit und Datum automatisch einstellen. Wählen Sie **Datum** und **Uhrzeit automatisch einstellen**  $\rightarrow$  **OK**  $\rightarrow$  **Vom Netzwerk bereitgestellte Zeit verwenden**.

### 2.4. Text eingeben

- Drücken Sie die Taste mit dem entsprechenden Buchstaben, bis der Buchstabe angezeigt wird.
- Mit  wird eine Liste von Sonderzeichen angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Zeichen mit den **Navigationstasten** und drücken Sie **OK**, um es einzufügen.
- Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um den Cursor innerhalb des Textes zu verschieben.
- Um Zeichen zu löschen, drücken Sie **Löschen**.
- Drücken Sie **#**, um Großbuchstaben (**ABC**), Kleinbuchstaben (**abc**), Satzbuchstaben (**Abc**), Ziffern (**123**) und Texterkennung (Sprachcode) auszuwählen.


### Eingabe von Text über die Texterkennung:

In einigen Sprachen können Sie die Methode der Texterkennung verwenden, die ein Wörterbuch verwendet, um Wörter vorzuschlagen. Drücken Sie dazu einfach die dem jeweiligen Zeichen entsprechende Taste, wählen Sie dann das vorgeschlagene Wort mit den **Navigationstasten** aus und bestätigen Sie das ausgewählte Wort mit **OK**. Drücken Sie während der Texteingabe **#**, um die Eingabemethode zu ändern.

### Ändern der Eingabesprache:


1. Drücken Sie **#** und wählen Sie **Eingabesprache**, um eine Liste der verfügbaren Sprachen anzuzeigen.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit **OK**.

### Eingabe von Telefonnummern:

**Hinweis!** Geben Sie bei internationalen Anrufen vor der Landesvorwahl immer + ein, um das Telefonbuch optimal in jedem Land nutzen zu können. Drücken Sie zweimal , um die internationale Vorwahl + einzugeben.





## 3. ANRUF

### 3.1. Tätigen von Anrufen



1. Geben Sie die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie zum Anrufen  (grün).
3. Drücken Sie zum Beenden des Anrufs  (rot).

**Hinweis!** Es gibt keinen Wählton. Solange das Telefon eingeschaltet ist, ist es betriebsbereit.

### 3.2. Tätigen von Anrufen aus der Kontaktliste

1. Drücken Sie . Alternativ können Sie auf **OK**  $\rightarrow$  **Kontakte** drücken.
2. Blättern Sie durch die Kontakte oder drücken Sie   $\rightarrow$  **Kontakte durchsuchen**, um das Telefonbuch zu durchsuchen.
3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus und drücken Sie  (grün). Alternativ können Sie den gewünschten Kontakt auswählen und **OK**  $\rightarrow$    $\rightarrow$  **Anruf** drücken, um eine Nebennummer auszuwählen, die für diesen Kontakt gespeichert ist.

### 3.3. Entgegennehmen von Anrufen

1. Öffnen Sie das Telefon, um einen eingehenden Anruf bei geschlossenem Telefon entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie  (grün), um den Anruf anzunehmen. Alternativ können Sie **Stumm** drücken, um den Rufton auszuschalten, oder aber drücken Sie  /klappen Sie das Telefon zu, um den Anruf direkt abzuweisen (Besetztzeichen).






### Stummschalten eines eingehenden Anrufs

1. Wenn ein Anruf eingeht, drücken Sie eine beliebige **Lautstärkereglertaste**, um den Rufton stummzuschalten.

### 3.4. Anrufliste

Angenommene Anrufe, Anrufe in Abwesenheit und abgehende Anrufe werden in einer Anrufliste gespeichert.

### Aufrufen und Wählen:

1. Drücken Sie  (grün).
2. Blättern Sie mit den Navigationstasten durch die Anrufliste
-  = Eingehender Anruf
-  = Ausgehender Anruf
-  = Anruf in Abwesenheit
3. Drücken Sie zur Auswahl der hervorgehobenen Nummer  (grün).

## 4. KONTAKTE

### 4.1. Erstellen von Kontakten

1. Drücken Sie **OK/Menü**  $\rightarrow$  **Kontakte**  $\rightarrow$  **Kontakt hinzufügen**
2. Wählen Sie aus, ob Sie Ihre Kontakte auf Ihrem Telefon oder auf Ihrer SIM-Karte speichern möchten.
3. Geben Sie Angaben zum jeweiligen Kontakt ein.
4. Drücken Sie danach **Speichern**.


**Tipp:** Welche Arten von Informationen Sie speichern können, hängt vom jeweiligen Speicherort ab.

## 4.2. Erstellen eines ICE-Eintrags (In Case of Emergency)

Ersthelfer können im Notfall über das Telefon des Opfers zusätzliche, sehr nützliche Informationen erhalten. In medizinischen Notfällen ist es wichtig, diese Informationen so schnell wie möglich zu erhalten, um die Überlebenschancen zu erhöhen. Alle Eingabefelder sind optional, aber es gilt: Je mehr Informationen, desto besser.

1. Drücken Sie **Menü**  $\rightarrow$  **Kontakte**  $\rightarrow$  **ICE**.
2. Geben Sie möglichst viele Informationen ein.
3. Wählen Sie das Informationsfeld und drücken Sie **Bearbeiten**. Geben Sie Ihre Informationen ein und drücken Sie abschließend **Speichern**.

## 5. NOTRUF/112

Sofern das Telefon eingeschaltet ist, kann jederzeit ein Notruf getätigt werden, indem Sie die im Aufenthaltsland gültige Notrufnummer eingeben und dann  (grün) drücken. In einigen Netzen sind Notrufe auch ohne gültige SIM-Karte zulässig. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

**Hinweis!** Gelegentlich kann ein Notruf aufgrund von Netz- und Umgebungsproblemen oder Störungen nicht durchgeführt werden.


## 6. NOTRUFTASTE

**Wichtig!** Bitte beachten Sie, dass, wenn der Notruf per Anrufbeantworter oder Anrufbeantworter angenommen wird, der Notruf als bestätigt gilt. In diesem Fall werden keine weiteren Anrufversuche unternommen (der Notruf-Anrufvorgang wird unterbrochen).

Mit der Notruftaste auf der Rückseite des Telefons können Sie im Notfall ganz einfach auf Ihre vorab festgelegten Hilfskontakte (Helfer) zugreifen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Notruffunktion aktiviert ist. Weitere Informationen zur Funktion finden Sie im vollständigen Handbuch.


### 6.1. Aktivierung

Aktivieren Sie die Funktion der Notruftaste.

1. Drücken Sie **OK/Menü**  $\rightarrow$  **Notruf**  $\rightarrow$  **Aktivierung**:
  - **Normal ein**; halten Sie die Taste etwa drei Sekunden lang gedrückt, oder drücken Sie die Taste zweimal innerhalb von einer Sekunde.
  - **Ein (3)**; drücken Sie die Taste dreimal innerhalb von einer Sekunde.
  - **Aus**; deaktivieren Sie die Notruf-Tastenfunktion.
2. Drücken Sie , um zurückzukehren und mit weiteren Einstellungen fortzufahren.

### 6.2. Helfer

Fügen Sie Hilfskontakte (Helfer) zur Liste hinzu, die angerufen werden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Drücken Sie **OK/Menü**  $\rightarrow$  **Notruf**  $\rightarrow$  **Helfer**.
2. Wählen Sie **Hinzufügen**  $\rightarrow$  **Manuell**, um Namen und Telefonnummern manuell hinzuzufügen. Sie können auch **Kontakte** drücken, um aus Ihren gespeicherten Kontakten auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zurückzukehren und mit weiteren Einstellungen fortzufahren.

### 6.3. Notruf-SMS

Es besteht die Möglichkeit, eine Textnachricht an die Helfer zu senden, wenn die Notruftaste gedrückt wird.

1. Drücken Sie **OK/Menü**  $\rightarrow$  **Notruf**  $\rightarrow$  **Notruf-SMS**.
2. Markieren Sie **SMS senden**, um die Funktion zu aktivieren.
3. Verwenden Sie die Navigationstaste nach unten, um zum Nachrichtenfeld zu gelangen. Hier können Sie die Nachricht schreiben, die, sobald Sie die Notruftaste drücken, an die Kontakte gesendet wird, die Sie als Helfer ausgewählt haben.

Es ist eine hilfreiche Information für die Helfer, wenn Sie schreiben, dass dies eine Notfallmeldung von Ihnen ist. Beispiel: „Dies ist ein Notruf von Max Mustermann.“

4. Um die Nummer zu speichern, drücken Sie **Speichern**.

5. Drücken Sie , um zurückzukehren und mit weiteren Einstellungen fortzufahren.

**Hinweis!** Wenn Sie die Notruf-SMS-Funktion aktiviert haben, müssen Sie eine Nachricht schreiben. Informieren Sie die Empfänger in der Helferliste immer darüber, dass sie als Ihre Hilfskontakte (Notfallkontakte) aufgeführt sind.

## SMS mit der Position (Position SMS)

### WICHTIG!

Wenn diese Option aktiviert ist, verwendet Position SMS Datendienste. Je nach Datentarif können zusätzliche Kosten anfallen. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren für Ihren Vertrag erkundigen.

Diese Funktion sendet eine Textnachricht mit der Position des Nutzers an die Kontakte in der Nummernliste, wenn ein Notruf eingeht. Die Nachricht enthält das Datum, die Zeit und die Positionierungsinformationen des Doro-Nutzers. Wenn keine Position ermittelt werden kann, enthält die Nachricht die zuletzt bekannte Position.

Drücken Sie **Menü**  $\rightarrow$  **Notruf**  $\rightarrow$  **Position SMS**:

6. Wählen Sie **Ein**, um das Senden der Positions-Textnachricht zu aktivieren.

### 6.4. Signaltyp

Wählen Sie das Benachrichtigungssignal für den Notruf aus.



## 8. NACHRICHTEN

### 8.1. Verfassen von Nachrichten

Eine SMS ist eine kurze Textnachricht, die an andere Mobiltelefone gesendet werden kann. Eine Bildnachricht oder MMS kann Text und Medienobjekte wie Bilder, Tonaufnahmen oder Videos enthalten. Die Einstellungen für Nachrichten werden von Ihrem Netzanbieter bereitgestellt und können Ihnen automatisch per Textnachricht zugesendet werden.

- Drücken Sie ✉ oder **OK/Menü** ➔ **Nachrichten** ➔ **Verfassen**.
- Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers manuell in das Feld oben ein oder drücken Sie die linke Auswahl taste, um 👤 auszuwählen und zu den Kontakten zu navigieren. Drücken Sie **OK/Auswählen** ➔ **Fertig**.
- Blättern Sie nach unten und tippen Sie Ihre Nachricht.
- Um weitere Optionen anzuzeigen (z. B. um ein Bild, Video o. ä. hinzuzufügen), drücken Sie ≡.
- Wenn Sie damit fertig sind, drücken Sie **Senden**.

***Hinweis!** Wenn Sie an mehrere Kontakte senden, wird jede Nachricht einzeln berechnet.*

<b>Wichtig!</b> Einige Funktionen nutzen Internet-Datendienste, was mit erheblichen Kosten verbunden sein kann. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren erkundigen.
---

## 9. BENUTZERDEFINIERTE EINSTELLUNGEN

### 9.1. Stummschalten des Ruftons

Halten Sie 🔇 gedrückt, um die Einstellung „Lauflos“ zu aktivieren/deaktivieren.

Drücken Sie bei einem eingehenden Anruf die **Lautstärkereglertasten**, um den Rufton stummzuschalten.

### 9.2. Konfigurieren der Audioeinstellungen

Wenn Sie eine Hörhilfe tragen oder Hörprobleme beim Benutzen des Geräts in lauten Umgebungen haben, können Sie die Audioeinstellungen anpassen.

Drücken Sie **OK** ➔ **Einstellungen** ➔ **Ton** ➔ **Audioeinstellung**.

## 10. BLUETOOTH®

Bluetooth-Technologie für Freisprechbetrieb. Stellen Sie eine drahtlose Verbindung zur anderen Bluetooth-kompatiblen Geräten wie beispielsweise Headsets her.

- Drücken Sie **OK** ➔ **Einstellungen** ➔ **Bluetooth**.
- Wählen Sie **Ein**.
- Wählen Sie **Gekoppeltes Gerät** ➔ **Neues Gerät hinzufügen** ➔ **Hinzufügen**.
- Wenn das gewünschte Gerät gefunden wurde, drücken Sie **Stopp**.
- Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und drücken Sie **Koppeln**. Wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Bluetooth-Gerät herstellen, müssen Sie möglicherweise ein Kennwort eingeben oder einen freigegebenen Kopplungsschlüssel bestätigen.
- Drücken Sie ↶, um zurückzukehren und mit weiteren Einstellungen fortzufahren.

***Hinweis!** Sie können mehrere Bluetooth-Geräte koppeln, es darf aber jeweils immer nur ein Gerät verbunden sein. Eine aktive Verbindung kann also eine Verbindung mit einem anderen Gerät blockieren.*

## 11. WETTER

Sehen Sie sich das Wetter für Ihren ausgewählten Standort an.

***WICHTIG!** Dieser Dienst nutzt Datendienste und es können je nach Datentarif zusätzliche Kosten anfallen. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren für Ihren Vertrag erkundigen.*

## 12. ALARM

Stellen Sie Alarme für Termine, die Sie nicht verpassen dürfen.

## 13. PLANER

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **OK** ➔ **Organizer** ➔

### Kalender:

Tragen Sie anstehende Aufgaben und Ereignisse ein.

### Taschenrechner:

Zur Ausführung von Grundrechenarten.

### Einheitenkonverter:

Nehmen Sie Umrechnungen zwischen den verschiedenen Maßeinheiten vor.

### Meine Dateien:

Aufrufen und Verwalten von verschiedenen, auf dem Telefon oder der Speicherkarte gespeicherten Dateien.

## 14. MEDIEN

Drücken Sie auf dem Startbildschirm **OK** ➔ **Medien** ➔

### Galerie:

Hier können Sie mit der Kamera aufgenommene Fotos und andere gespeicherte oder heruntergeladene Bilder ansehen.

### UKW-Radio:

UKW-Radio über einen Frequenzbereich von 87,5 bis 108,0 MHz hören. Sie müssen ein kompatibles Headset anschließen, das als Antenne dient.

### Rekorder:

Tonaufnahmen erstellen und speichern.

## 15. TASCHENLAMPE

Verwenden Sie die Taschenlampe, wenn Sie mehr Licht benötigen.

***Hinweis!** Durch die Nutzung der Taschenlampe wird die Akkuladung sehr schnell verbraucht. Denken Sie daher daran, die Taschenlampe nach Gebrauch auszuschalten.*

## 16. HILFE

So erhalten Sie Hilfe:

- Laden Sie das vollständige Handbuch bei [www.doro.com](http://www.doro.com) herunter

<b>WICHTIG!</b> Software-Updates nutzen Datendienste. Je nach Datentarif können zusätzliche Kosten anfallen. Wir empfehlen, dass Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach den Datenübertragungsgebühren für Ihren Vertrag erkundigen.
--

- Aktualisierung der Software Ihres Telefons Sucht automatisch nach verfügbaren Software-Updates. Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Software-Update zu erhalten. Um nach verfügbaren Software-Updates zu suchen, drücken Sie **OK** ➔ **Einstellungen** ➔ **Software-Update**.  ***Tipp:** Sie sollten Software-Updates stets herunterladen und installieren, damit Ihr Telefon besser funktioniert.*
- Zurücksetzen Ihres Telefons auf die Werkseinstellungen: Drücken Sie zum Zurücksetzen **OK** ➔ **Einstellungen** ➔ **Allgemein** ➔ **Werkseinstellungen wiederherstellen** ➔ (wenn eingestellt, geben Sie den Telefoncode ein) ➔ **Ja** Der Grund für eine Zurücksetzung kann ein andauerndes Problem sein, das sich nicht beheben lässt, oder Sie wollen das Telefon einem Dritten überlassen. Denken Sie daran, alles zu löschen, was Sie hinzugefügt haben, seit Sie das Telefon besitzen. SIM-Karte und Speicherkarte sind nicht betroffen.

## 17. SICHERHEITSHINWEISE

<b>⚠ WARNUNG</b> Das Gerät und das Zubehör können Kleinteile enthalten. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.
---

### Netzdienste und Netzkosten

Ihr Gerät ist für LTE-, WCDMA- und GSM-Netze zugelassen. Um das Gerät nutzen zu können, müssen Sie eine SIM-Karte einlegen, die vom Betreiber freigeschaltet ist. Durch die Nutzung von Netzwerkdiensten können Kosten entstehen. Einige Funktionen sind nur nach Beantragung beim Betreiber möglich und teils kostenpflichtig.

### Betriebsumgebung

Beachten Sie alle Vorschriften, die an Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort gelten, und schalten Sie das Gerät ab, wenn sein Gebrauch verboten ist oder Störungen oder Gefahren verursachen kann (Krankenhäuser, Flugzeuge, Tankstellen, Schulen usw.). Verwenden Sie das Gerät immer in der normalen Gebrauchsposition. Teile des Geräts sind magnetisch. Es kann daher Metallobjekte anziehen. Bewahren Sie keine Kreditkarten oder andere Magnetdatenträger in der Nähe des Geräts auf. Es besteht die Gefahr, dass die darauf gespeicherten Informationen zerstört werden.

<b>Medizinische Geräte</b> Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. <span> </span> B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.
---

<b>Medizinische Geräte</b> Der Gebrauch von Geräten, die Funksignale aussenden, wie z. <span> </span> B. Mobiltelefone, kann den Betrieb medizinischer Geräte stören, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des Geräts, um festzustellen, ob es gegen externe Funksignale ausreichend geschützt ist, oder wenn Sie andere Fragen haben. Ist der Gebrauch des Geräts in Krankenhäusern oder ärztlichen Einrichtungen untersagt, so schalten Sie es bitte ab. In Krankenhäusern und anderen ärztlichen Einrichtungen werden manchmal Geräte benutzt, die durch externe Funksignale gestört werden könnten.
---

### Medizinische Implantate

Um mögliche Funktionsstörungen medizinischer Implantate zu vermeiden, empfehlen Implantathersteller einen Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobilgeräten und dem Implantat. Personen, die solche Implantate tragen, sollten folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Halten Sie stets den Mindestabstand von 15 cm zwischen Mobilgerät und medizinischem Implantat ein.
- Tragen Sie das Mobilgerät nicht in einer Brusttasche.
- Halten Sie das Mobiltelefon nur an das Ohr, das der Körperseite mit dem Implantat gegenüberliegt.

Sie sollten das Telefon unverzüglich ausschalten, sobald Grund zur Annahme besteht, dass eine Störung vorliegt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie weitere Fragen zur Nutzung von Mobilgeräten durch Implantatträger haben.

### Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Gerät in Bereichen mit Explosionsgefahr immer ab. Befolgen Sie alle Hinweise und Anweisungen. Eine Explosionsgefahr besteht zum Beispiel auch an Orten, an denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssen. In diesen Bereichen kann Funkenbildung zu Explosion oder Brand führen; es besteht Verletzungs- und Lebensgefahr.

Schalten Sie das Gerät an Tankstellen und sämtlichen anderen Orten ab, an denen es Benzinpumpen und Fahrzeugwerkstätten gibt.

Halten Sie sich an die Einschränkungen für den Gebrauch von Funkgeräten an Orten, an denen Kraftstoffe gelagert sind und verkauft werden, im Bereich von Chemiewerken und von Sprengarbeiten. Bereiche mit Explosionsgefahr sind oft – aber nicht immer – eindeutig gekennzeichnet. Dies gilt auch unter Deck auf Schiffen, für den Transport oder die Lagerung von Chemikalien, für Fahrzeuge, die mit Flüssigtreibstoff (wie Propan oder Butan) betrieben werden, sowie Bereiche, in denen in der Luft Chemikalien oder Partikel, wie Fasern, Staub oder Metallpulver, enthalten sind.

**Lithium-Ionen-Akku** Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Bei unsachgemäßem Umgang mit dem Akku besteht Brand- und Verbrennungsgefahr.

<b>⚠ WARNUNG</b> Bei falschem Einsetzen des Akkus besteht Explosionsgefahr. Um Brand- und Verbrennungsgefahren zu vermeiden, darf der Akku nicht zerlegt, mechanischem Druck ausgesetzt, durchstochen, kurzgeschlossen, Temperaturen über 60 °C ausgesetzt oder mit Wasser und Feuer in Berührung gebracht werden. Gebrauchte Akkus müssen gemäß den vor Ort geltenden Bestimmungen sowie gemäß den Angaben in der beiliegenden Produktinformation entsorgt oder dem Recycling zugeführt werden.
--

### Gehörschutz

<span><span>🔊👂</span></span>	<b>ACHTUNG</b> Starke Geräuschbelastung kann zur Schädigung des Gehörs führen. Eine zu hohe Lautstärkeinstellung des Geräts kann zur Ablenkung beim Fahren und zu Unfällen führen. Stellen Sie das Headset auf mittlere Lautstärke ein und halten Sie das Gerät nicht in Ohrnähe, wenn der Freisprechmodus aktiviert ist.
------------------------------	---

### Notruf

**Wichtig!** Mobiltelefone nutzen Funksignale, das Mobiltelefonnetz, das Festnetz und benutzerprogrammierte Funktionen. Das bedeutet, dass eine Verbindung nicht unter allen Umständen garantiert werden kann. Verlassen Sie sich daher niemals nur auf ein Mobiltelefon, wenn sehr wichtige Anrufe, z. B. in medizinischen Notfällen, erforderlich sind.

### Fahrzeuge

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihr Fahrzeug sicher zu führen. Benutzen Sie Ihr Handgerät niemals während der Fahrt, insbesondere wenn dies gesetzlich verboten ist. Wenn Sie einen Anruf tätigen oder annehmen müssen, halten Sie zuerst an einem sicheren Ort an. Funksignale können die Elektronik von Motorfahrzeugen (z. B. elektronische Kraftstoffeinspritzung, ABS-Bremssystem, Tempomat, Airbags) stören, wenn diese fehlerhaft eingebaut wurden oder nicht ausreichend geschützt sind. Für weitere Informationen über Ihr Fahrzeug oder mögliche Zusatzausrüstungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an dessen Niederlassung.

Brennbare Flüssigkeiten, Gase oder explosive Stoffe dürfen nicht zusammen mit dem Gerät oder seinem Zubehör aufbewahrt oder transportiert werden. Legen Sie keine Gegenstände, auch keine stationären oder tragbaren Funkgeräte, direkt über dem Airbag oder in dem Bereich, in den er sich auflädt, ab. Bei unsachgemäßem Einbau des Mobiltelefons kann es beim Entfallen des Airbags zu ernsthaften Verletzungen kommen. An Bord von Flugzeugen ist der Gebrauch des Geräts verboten. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie an Bord gehen. Der Gebrauch drahtloser Telekommunikationsgeräte in Flugzeugen kann die Flugsicherheit gefährden und die bordeigene Telekommunikation stören. Außerdem kann er gesetzlich verboten sein.
--

## 18. PFLEGE UND WARTUNG

Ihr Gerät ist ein technisch fortschrittliches Produkt und ist mit größter Sorgfalt zu behandeln. Fahrlässigkeit kann zum Verlust der Garantie führen.

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Regen, Schnee, Feuchtigkeit und alle Arten von Flüssigkeiten können Stoffe enthalten, die zu Korrosion der Elektronik führen. Wird das Gerät nass, schalten Sie es sofort aus, entfernen Sie den Akku und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer staubigen, schmutzigen Umgebung und bewahren Sie es dort auch nicht auf. Die beweglichen Teile und die elektronischen Bauteile des Geräts können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an warmen Orten auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer von elektronischen Geräten verkürzen, die Akkus beschädigen oder zerstören und bestimmte Kunststoffe zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht an kalten Orten auf. Beim Aufwärmen auf normale Temperaturen kann sich im Inneren Kondenswasser bilden, das die Elektronik schädigt.
- Unbefugte Modifikationen können das Gerät beschädigen, Vorschriften verletzen und die Garantie ungültig machen. Versuchen Sie nicht, das Gerät auf andere Weise zu öffnen, als im Reparaturhandbuch angegeben, siehe [doro.com/repair](#).
- Das Gerät nicht fallen lassen oder schütteln. Wenn es grob behandelt wird, können die Schaltungen und Feinmechanik brechen.

- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts keine Chemikalien oder Reinigungsmittel. Verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes, weiches Tuch.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Anschlüsse des Geräts ein Sie können eine Öffnung mit Druckluft reinigen oder das Gerät mit der Öffnung nach unten neigen und mit Ihrer Hand sanft dagegen klopfen.
- Ziehen Sie nicht am Kabel, wenn Sie einen Anschluss trennen, da dies den Anschluss, das Kabel oder den Stecker beschädigen kann. Ziehen Sie den Stecker heraus.

Diese Hinweise gelten für das Gerät, die Akkus und sonstiges Zubehör. Sollte das Gerät nicht normal funktionieren, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Bringen Sie Ihren Kaufbeleg oder eine Kopie der Rechnung mit.

## 19. GARANTIE

Dieses Produkt hat ab dem Datum des Erwerbs eine Garantie für die Dauer von 24 Monaten und für Original-Zubehör, das mit Ihrem Gerät mitgeliefert werden kann (dazu gehören beispielsweise der Akku, die Ladestation oder die Freisprechanlage), für die Dauer von 12 Monaten. Sollte innerhalb dieses Zeitraums entgegen aller Wahrscheinlichkeit ein Fehler auftreten, wenden Sie sich bitte an die Stelle, wo Sie dieses Gerät gekauft haben. Für den Anspruch auf sämtliche Dienstleistungen oder Hilfsmaßnahmen innerhalb dieser Garantiezeit ist die Vorlage des entsprechenden Kaufbelegs erforderlich.

Diese Garantie gilt nicht bei Fehlern, die durch Unfälle oder ähnliche Vorfälle oder Schäden, das Eindringen von Flüssigkeit, Fahrlässigkeit, unsachgemäßem Einsatz, mangelnde Wartung oder andere Umstände von Seiten des Benutzers entstanden sind.

Sie gilt ferner nicht bei Störungen, die durch Gewitter oder andere Spannungsschwankungen verursacht werden. Zur Vorsicht empfehlen wir, das Ladegerät während eines Gewitters vom Gerät zu trennen.

Bitte beachten Sie, dass dies eine freiwillige Garantie des Herstellers ist und zusätzlich zu den gesetzlichen Rechten des Endnutzers Rechte bietet und diese nicht beeinträchtigt. Diese Garantie gilt nicht, wenn andere Akkus als die Originalakkus von DORO verwendet wurden.

<b>Garantie für die Betriebssystem-Software des Geräts</b> Durch die Verwendung des Geräts erklären Sie sich damit einverstanden, alle von Doro bereitgestellten Updates für die Betriebssystem-Software nach entsprechender Benachrichtigung schnellstmöglich zu installieren. Mit der Durchführung der Updates tragen Sie zur Wahrung der Sicherheit Ihres Geräts bei.
--

Doro hält die Updates für die Dauer der Garantie/gesetzlichen Gewährleistungsfrist bereit, sofern dies aus kaufmännischer und technischer Sicht möglich ist.

Bitte befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn Sie über ein Software-Update benachrichtigt werden.
**Bitte beachten:**

- In einigen Fällen kann es durch regelmäßige Betriebssystem-Upgrades zu Verzögerungen bei geplanten Sicherheitsupdates kommen.
- Doro stellt Sicherheitsupdates für die jeweiligen Modelle stets nach Kräften zum frühestmöglichen Zeitpunkt bereit. Die Bereitstellungszeit für Sicherheitspatches kann je nach Region, Softwarevarianten und Modell variieren.

<b>⚠ VORSICHT:</b> Die Nichtvornahme eines Updates nach entsprechender Benachrichtigung kann zum Erlöschen der Garantie für Ihr Gerät führen. Den Zeitplan für Software-Updates finden Sie unter folgender Website: <a href="http://doro.com/softwareupdates">doro.com/softwareupdates</a>
--

## 20. URHEBERRECHT UND ANDERE INFORMATIONEN

© 2019 Doro AB. Alle Rechte vorbehalten.

Bluetooth® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. vCard ist eingetragenes Warenzeichen des Internet Mail Consortium. microSD ist ein Warenzeichen der SD Card Association. Die Inhalte dieses Dokuments werden „wie besehen“ im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt. Es wird weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Doro behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Andere hierin erwähnte Produkt- und Firmenbezeichnungen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer sein.

Jegliche hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind vorbehalten. Alle anderen Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Doro oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Doro gibt keine Garantie und übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät. Mit der Verwendung einer App bestätigen Sie die App, wie sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung gestellt wurde („wie besehen“). Doro übernimmt keine Zusicherungen, gibt keine Garantie bzw. übernimmt keine Verantwortung für die Funktionalität, die Inhalte oder die Endbenutzer-Unterstützung für Apps von Drittanbietern auf Ihrem Gerät.

### Inhaltsurheberrecht

Das unbefugte Kopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien verstößt gegen die Bestimmungen des Urheberrechts der Vereinigten Staaten und anderer Länder. Dieses Gerät ist nur zum Kopieren nicht urheberrechtlich geschützter Materialien bestimmt sowie von Materialien, für die Sie das Urheberrecht haben, oder Materialien, für die Sie die Befugnis oder das gesetzliche Recht zum Kopieren haben. Wenn Sie im Zweifel darüber sind, ob Sie jegliches Material kopieren dürfen, wenden Sie sich bitte an Ihren Rechtsberater.

## 21. TECHNISCHE DATEN

<b>Spezifikationen:</b>	
<b>Netzfrequenzen (MHz) [max. Funkfrequenzleistung/ dBm]:</b>	
<b>4G LTE FDD</b>	1 (2100) [23], 3 (1800) [23], 7 (2600) [22], 8 (900) [24,5], 20 (800) [24,5], 28 (700) [24,5]
<b>4G LTE TDD</b>	38 (2600) [23], 40 (2300) [23]
<b>3G UMTS</b>	1 (2100) [24], 8 (900) [24,5]
<b>2G GSM</b>	900 [33,5], 1800 [30,5]
<b>Bluetooth (MHz) [max. Funkfrequenzleistung/dBm]:</b>	5.0 (2402–2480) [10]
<b>SIM-Kartengröße:</b>	Nano-SIM (4FF)
<b>Abmessungen:</b>	107 mm x 56 mm x 21 mm
<b>Gewicht:</b>	141 g (inkl. Akku)
<b>Akku:</b>	3,7 V / 1150 mAh Lithium-Ionen-Akku <p>Modellname: DBAE-1150A/ DBAE-1150B</p>
<b>Laden des Akkus:</b>	USB-C, 5,0 V
<b>Staub- und Wasserschutz:</b>	IP54
<b>Umgebungstemperatur für den Betrieb:</b>	Min: 0 °C <p>Max: 40 °C</p>
<b>Umgebungstemperatur für das Laden:</b>	Min: 0 °C <p>Max: 40 °C</p>
<b>Lagerungstemperatur:</b>	Min: -20 °C <p>Max: 60 °C</p>

**Hörgeräte** Dieses Gerät sollte mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Hörhilfen funktionieren. Eine vollständige Kompatibilität mit sämtlichen Geräten kann jedoch nicht zugesagt werden.

### Spezifische Absorptionsrate (SAR)

Dieses Gerät erfüllt die internationalen Sicherheitsvorschriften für die Funkwellenbelastung. Ihr Mobilgerät ist ein Funkwellensender und -empfänger. Es ist so entwickelt, dass es die von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection, das bedeutet Internationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung) empfohlenen Grenzwerte für Funkwellen nicht überschreitet.

Die Richtlinien für Funkwellenexposition basieren auf einem Maß, das als spezifische Absorptionsrate oder SAR bekannt ist. Der SAR-Grenzwert für mobile Geräte beträgt 2 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. Die Belastungsgrenzen liegen innerhalb eines breiten Sicherheitsrahmens, mit dem die Sicherheit der Bevölkerung unabhängig von Alter oder Gesundheitszustand gewährleistet werden soll.

SAR-Prüfungen werden in standardmäßig geltenden Betriebspositionen durchgeführt, wobei das Gerät über alle geprüften Frequenzbänder bei höchstem bauartgeprüften Leistungspegel übermittlelt. Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Richtlinien für das Gerät beträgt:

Kopf SAR: 0,791 W/kg

Körper SAR: 1,506 W/kg

Bei normaler Verwendung des Geräts liegen die SAR-Werte für dieses Gerät normalerweise weit unter den oben angegebenen Werten. Dies liegt daran, dass aus Gründen der Systemeffizienz und der Minimierung von Störungen des Netzwerks die Ausgangsleistung Ihres Mobilgeräts automatisch verringert wird, wenn für das Gespräch nicht die volle Leistung benötigt wird. Je geringer die Ausgangsleistung, desto geringer auch der SAR-Wert.

Dieses Gerät entspricht den Richtlinien hinsichtlich HF-Exposition bei normaler Benutzung am Ohr oder bei Positionierung mit 0,5 cm Abstand zum Körper. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten, und das Gerät sollte mindestens den oben angegebenen Abstand zum Körper haben.

<b>Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat ausgewiesen, dass es gemäß dem aktuellen wissenschaftlichen Informationsstand keinen Bedarf für spezielle Vorsichtsmaßnahmen bezüglich der Verwendung von Mobilgeräten gibt. Wenn Sie die Exposition reduzieren wollen, empfiehlt die WHO, die Nutzung einzuschränken oder eine Freisprecheinrichtung zu verwenden, um das Gerät von Kopf und Körper fernzuhalten.</b>
---

### Recycling

Doro übernimmt die Verantwortung für den gesamten Lebenszyklus unserer Produkte, einschließlich der Art und Weise, wie sie am Ende ihrer Lebensdauer recycelt werden. Ihr vorheriges Produkt kann noch für eine andere Person nützlich sein, und wenn es das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, können die Materialien für neue Produkte verwendet werden. Wir empfehlen, Ihr Gerät aus erster Hand wiederzuverwenden, zu reparieren oder zu überholen. Wenn dies nicht möglich ist, lassen Sie es gemäß den örtlichen Vorschriften dem Recycling zu. Denken Sie auch daran, nicht gebrauchte Elektronik zu recyceln.

### Ordnungsgemäße Entsorgung des Produkts

🗑 Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EeAG) (Gilt für Länder mit speziellen Entsorgungssystemen)

🗑 Die Kennzeichnung auf dem Produkt, auf Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass das Produkt und seine elektronischen Zubehörteile (z. B. Headset, USB-Kabel) nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Um schädliche Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, verwenden Sie die entsprechenden Rücknahmesysteme, sodass dieses Gerät ordnungsgemäß wiederverwertet und die nachhaltige Nutzung von Rohstoffen gefördert werden kann.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo und wie sich das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln lässt. Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Kaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden. Dieses Produkt ist RoHS-konform.

<b>Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus in diesem Produkt</b>
--

<span><span>🗑</span></span> (Gilt in Ländern mit einem separaten Sammelsystem)
--

Die Kennzeichnung auf dem Akku bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass der Akku zu diesem Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkus von den anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

### EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Doro, dass dieses Funkgerät vom Typ DFC-0520 (Doro Leva L20) den folgenden Richtlinien entspricht: 2014/53/EU und anderen anwendbaren Rechtsvorschriften.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender URL verfügbar: [www.doro.com/dofc](http://www.doro.com/dofc)

<b>Model:</b> DFC-0520	
<b>Doro Leva L20 (3011)</b>	<b>0.60 – 2.75 W</b>
<b>QSG</b>	<b>MIX Paper</b>
<b>German</b>	<b>FSC FSC® C158686</b>
<b>QSG_Doro_Leva_L20_de_A3-A7_v10_3011</b>	

Model: DFC-0520
Doro Leva L20 (3011)
QSG
German

QSG\_Doro\_Leva\_L20\_de\_A3-A7\_v10\_3011

[www.doro.com](http://www.doro.com)